

Plaatsing in 1-2-3

- Stap 1 : Schroef de bevestigingslatjes ter hoogte van de kepers aan de onderkant van de terrasplank vast met 2 inox-schroeven 4 x 25mm.
Tip voor de eerste rij : bevestigingslatjes inkorten.



- Stap 2 : Draai de terrasplank om, schuif de latjes onder de vorige plank, en schroef de bevestigingslatjes vast aan de kepers. Laat hierbij een voeg van 3 tot 4mm tussen de terrasplanken.



- Stap 3 : Geniet van uw terras !

Richtlijnen

Geschikt voor het plaatsen van terrasprofielen Plato Vuren FSC en Fraké Thermo FSC.
Afmeting terrasprofielen 26 x 136mm, diep gegroefd of vlak geschaafd.

Tussenafstand van de onderbalken bij een normale belasting en plankdikte >22mm : afstand hart-op-hart max 40 cm.

Verbruik : terrasprofielen 26x136mm : ca. 8 lm/m² (incl. snijverlies)
Onderterraskepers (minimaal 60mm breed) : ca. 2.5 lm/m²
Inoxschroeven 4 x 25 mm : ca 54 stuks/m²
bevestigingslatten : ca. 18 stuks/m²