

MERCI D'AVOIR CHOISI RUBIO MONOCOAT !

Nous apprécions le bois autant que vous et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce « Easy Care Furniture Kit ». Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et entretenir vos meubles en bois huilés et pour les garder en parfait état pendant les années à venir. En outre, il comprend aussi un petit flacon d'huile de 20 ml (couleur au choix) pour réparer des dégâts locaux, si nécessaire.

pour le nettoyage régulier des surfaces huilées



100ml

Rubio Monocoat Universal Soap

Ce savon doux retirera la saleté et la graisse, sans laisser de film sur le bois.

01 Aspirer la surface. **02** Mélanger un bouchon (à moitié) plein de Rubio Monocoat Universal Soap par litre d'eau. **03** Nettoyer la surface avec un chiffon. **04** Laisser sécher ±15 minutes.

pour raviver la couleur



100ml

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil – VOC Free

Rafraîchissez la surface, ajoutez du « corps » et rendez la surface plus durable à l'aide de notre huile d'entretien.

01 Éliminez toute saleté et poussière. **02** Nettoyez approfondie avec de l'eau et le Rubio Monocoat Universal Soap. Rincez correctement à l'eau claire pour que tous les résidus de savon soient éliminés. Laissez bien sécher. **03** Appliquer l'huile avec un chiffon ou une éponge. Séchée dans les 15 minutes avec un essuie-tout ou un chiffon en coton. **04** Laisser sécher environ 6 à 8 heures.

Cette boîte comprend également:
chiffon et éponge



pour restaurer la couleur et réparer les rayures locales



20ml

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

En cas de rayures ou d'usure sévère, vous pouvez aisément les réparer avec de l'huile. Il n'y aura pas de chevauchements !

01 Poncer légèrement la zone abîmée. **02** Dépoussiérer. **03** Appliquer Rubio Monocoat Oil Plus 2C à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. **04** Laisser imprégner quelques instants. Retirer le surplus d'huile avec un chiffon ou du sopalin. **05** Dans une pièce bien ventilée, la surface devient praticable 24 à 36 heures après l'application. 20ml suffiront pour couvrir 0,6 à 1m² (30" à 39").



L'oxydation de l'huile entraîne une accumulation de chaleur, provoquant une combustion spontanée. C'est pourquoi les chiffons utilisés doivent être trempés dans l'eau avant de les jeter.

Pour le mode d'emploi complet, emballage et des astuces supplémentaires, veuillez consulter la fiche technique de chaque produit sur www.rubiomonocoat.com