

Verwerkingsstappen: hoek



1. Hoekpatch gebruiksklaar maken

Vouw TESCON TANGO en verwijder de scheidsfolie gedeeltelijk.



2. Patch op de juiste plek plaatsen

Plaats de patch met het klevende oppervlak in de hoek. Gebruik bij moeilijk toegankelijke plekken de PRESSFIX.



3. Been verlijmen

Plaats TESCON TANGO op de definitieve plek, verwijder stukje bij beetje de scheidsfolie en verlijm de patch. Let erop dat de verlijming nauw in de hoek aansluit en dat er geen lucht onder zit.



4. Patch goed aanwrijven

Met pro clima PRESSFIX kunt u aanwrijven zonder uw handen te belasten.

Verwerkingsstappen: Dakvenster



1. Lengte van het been bepalen

Meet met een vouwmeter de breedte van het beschikbare aansluitoppervlak.



2. Afsnijden

Plaats de vouwmeter langs de aanlegrand en snijd TESCON TANGO af.



3. Voorvouwen

Verwijder de smalle scheidsfolie en vouw de patch zoals hier aangegeven.



4. Verlijmen

Schuif de patch in de spleet van het dakvenster.
Verlijm de patch in de spleet en op de dampremfolie.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies) evenals onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).

Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten).

Bij de verlijming van houtderivaat-onderdakplaten en op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.

U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverlijming aan te bevelen.

Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.

Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooi- of aangebrachte dampremmen respectievelijk onderdak- en gevelbanen.

Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de