

Nettoyage régulier des sols

Berg & Berg huilés

Nous vous recommandons d'utiliser une serpillière en coton, par ex. Faxe SwepMop. Celui-ci contient des fibres de coton douces et un tordre-torchon intégré. La tête est amovible, peut être lavée et remplacée quand elle est usée. S'il est neuf, laissez la partie supérieure en coton dans l'eau tiède pendant quelques minutes pour lui permettre de s'imprégner complètement et d'être prêt à l'emploi.



Comment garder votre sol en forme

- Utilisez un bon paillason à toutes les entrées et évitez les saletés abrasives.
- Nettoyez régulièrement le sol avec un aspirateur ou une brosse.
- Tous les meubles doivent être équipés de protections de sol en feutre propre ou de roulettes souples adaptées aux parquets.
- Empêchez l'humidité, par ex. avec des protections sous des pots de fleurs. Ne laissez pas de zones humides.
- Garantisiez un climat intérieur sain : 35 à 65 % d'humidité relative / 18 à 22 °C de température ambiante.
- Enlevez toujours la saleté adhérente avec un chiffon humide.

1. Nettoyez à l'eau savonneuse

Trempez la vadrouille dans un seau d'eau savonneuse, tordez-la légèrement et nettoyez le sol jusqu'à ce que la saleté se détache doucement de la surface.

2. Jetez l'eau savonneuse sale

Absorbez l'eau sale du sol avec la serpillière, rincez-la à l'eau claire et essorez-la bien.

3. Appliquez une protection de savon propre

Trempez à nouveau la vadrouille dans de l'eau savonneuse et tordez-la. Frottez uniformément sur le sol, puis laissez sécher la surface.

Remarque

Ne vous contentez pas d'essuyer seulement à l'eau claire, et ne laissez pas de taches humides.

Si nécessaire, l'eau du seau doit être changée pour éviter de l'eau sale sur le sol. Pour les petites surfaces et peu de salissure, un seul seau d'eau savonneuse suffit. Pour les grandes surfaces, un chariot double pour deux seaux est utile.



video clip

